


# FOTOCOPIADORA DE AUTOSERVICIO

Por favor, sigue estas instrucciones para su buen funcionamiento

## PARA HACER UNA FOTOCOPIA

- **Introduzca los fondos**, significa meter dinero en el cajetín junto a la fotocopidora
- Introducir **0,10 céntimos** por cada copia (la máquina no devuelve cambio)
- Levantar la tapa de la fotocopidora.
- Colocar el original en la zona enmarcada.
- Dar a **Copia**
- La opción que aparece por defecto en la pantalla es copia en blanco y negro, tamaño A4 (no se puede cambiar)
- Por último PULSAR el botón  o **Copia**

## PARA IMPRIMIR ARCHIVOS DESDE DISPOSITIVOS

- Adjunta al correo electrónico el documento que quieras imprimir y envíalo a:



[imprime.camargo@evolution.konicaminolta.es](mailto:imprime.camargo@evolution.konicaminolta.es)

- Inmediatamente te responderán con un correo, indicándote el **PIN** que debes introducir en la fotocopidora
- Introduce **0,10 céntimos** por cada copia (la máquina no devuelve cambio)
- En el menú principal escoger **Impresión**
- En la pestaña **Secure Guest Print** introducir el PIN recibido, dar a **Siguiente**
- **Dejar seleccionado solo el documento que se quiere imprimir** (normalmente es el que aparece primero en el listado)
- Darle al botón **Imprimir x documento**
- Darle al botón **Imprimir**